

**Отметка о продаже через розничную сеть.**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать (штамп) торгующей организации

**ВНИМАНИЕ !!!**

**Перед сборкой и использованием  
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное  
руководство. Строго соблюдайте  
правила эксплуатации и хранения.**

\_\_\_\_\_  
[www. ekipirovka. ru](http://www.ekipirovka.ru)

**ВСЁ для АКТИВНОГО ОТДЫХА**



**ПЕЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ  
"УРАЛЬСКИЕ"**

**РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Турбопечка цепочница  
BEK 108 мм**

\_\_\_\_\_  
Фирма - производитель

Гарантия высокого качества  
и низких цен

## Техническое описание:

Компактная турбопечка цепочница Век d 108мм, для приготовления пищи в походных условиях, на охоте и рыбалке. Идеальна для использования там, где есть дефицит дров или запрещено разжигать костры. Преимуществом данной печи является то, что топливом служат мелкие ветки, шишки, щепки, сучки и т.д. Рекомендуется для палаточных лагерей и отдыха на природе.



## Комплектация:

- пиролизная камера:..... - 1 шт
- верхняя часть:..... - 1 шт
- блок нагнетания воздуха:..... - 1 шт
- чехол упаковочный:..... - 1 шт
- руководство по эксплуатации:..... - 1 шт

## Особенности и преимущества:

- принцип работы Турбопечки цепочницы Век d 108мм основан на увеличении мощности за счет нагнетания внутрь печи воздуха, благодаря блоку нагнетания воздуха, турбопечка развивает большую мощность, что позволяет быстрее вскипятить воду.
- блок нагнетания воздуха работает от 2-х батареек ААА (батарейки в комплект не входят)
- после закипания воды в процессе варки блок нагнетания воздуха можно выключить и отсоединить от печи
- надежная, компактная пиролезная печь для использования в туризме и активном отдыхе на природе
- состоит из трех частей: двустенной пиролизной камеры сгорания, верхней части с окном для подачи топлива и блока нагнетания воздуха
- высокий КПД, экономичный расход топлива, дров требуется меньше, чем на костре. Топливом для печи служат щепки, сучки, шишки и т.д.
- температуру в процессе варки можно регулировать подачей топлива
- на турбопечку цепочницу Век d 108мм можно устанавливать круглую или овальную варочную посуду от 1 до 6 литров
- все части печи складываются друг в друга, по принципу «матрешки», что делает печь компактной при транспортировке
- для транспортировки печь упаковывается в чехол

## Внимание:

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией или не целевым использованием печи.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный действием лиц не ознакомленных с данным руководством.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в данную техническую документацию в любое время и без уведомления потребителя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию печек, не влияющие на их функционирование и технические параметры.

## Гарантия производителя:

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

## Порядок сборки:

1. Расчехлите детали печки, проверьте комплектность.
2. Подберите подходящее место для установки печки.
3. Достаньте блок нагнетания из пиролизной камеры.
4. Достаньте верхнюю часть печки из пиролизной камеры с нижней стороны.
5. Установите блок нагнетания в крепление на боковой части пиролизной камеры.
  - заведите длинное крепление в проушину, движением вверх до упора
  - опустите блок нагнетания в низ, так чтобы нижнее крепление установилось в паз нижней части пиролизной камеры
  - для установки / замены элементов питания (2 шт. ААА) необходимо вытащить контейнер из блока нагнетания, установить / заменить элементы питания, вставить контейнер обратно, выключателем вверх
6. Установите верхнюю часть печки на пиролизную камеру выступами вверх.
7. Печка - цепочница готова к использованию.
8. Демонтаж печки производится в обратной последовательности.

## Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печь - цепочницу от падения, от всевозможных ударов, так как форма и корпус печки могут деформироваться.
2. Не допускайте использование печки - цепочницы с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Перед каждым походом, выездом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов соединения печки (полная сборка печки), а также проверять комплектацию, после длительного хранения или перед первым использованием.
4. Сборку, разборку печки рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, что бы избежать случайных повреждений рук.
5. Запрещается:
  - устанавливать печь на горячее основание
  - сушить что либо, на горячей поверхности печки
  - использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
  - прикасаться во избежании ожога к печке
6. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде. Хранить в зачехленном состоянии без соприкосновения с влажными поверхностями.

**ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.**

## Печка, габаритные размеры:



**С - 213/4**  
**Турбопечка щепочница Век**  
**d - 108 мм h - 140 мм**  
**вес: 0,55 кг**



**Верхняя часть с окном  
 для подачи топлива**

**Блок нагнетания  
 воздуха (питание от  
 2-х батареек AAA)**



**Пиролизная камера  
 сгорания (двухслойная)**



**Турбопечка  
 в чехле**



- пеший  
 туризм



- детский  
 туризм



- лыжный  
 туризм



- кемпинг



- охота  
 рыбалка